

Én fjernbetjening til tv og tv-boks

Når du bruger YouSee tv-boksen kan du indstille fjernbetjeningen til både at styre tv-boksen og dit tv. Så behøver du kun bruge én fjernbetjening. Se her, hvordan du gør.

Før du går i gang

Først skal du sikre dig at dit tv og din YouSee Tv-boks er tændt. Så skal du skrue helt op for lydstyrken på tv-boksen.

Dette er vigtig da **fjernebetjeningen fremover vil styre lydstyrken på dit tv**, og ikke tv-boksen. Sættes lydstyrken for lavt på tv-boksen ved programmering af fjernbetjeningen, vil det ikke være mulig at skrue op for lydstyrken på tv-boksen, før man har nulstillet fjernbetjeningen.

De fleste tv-mærker har en 4-cifret kode, der skal bruges til opsætningen af fjernbetjeningen. Er dit tv ikke på listen skal du bruge koden 0029.

Bang & Olufsen	0015
Grundig	0017
LG	0013
Loewe	0016
Panasonic	0014
Philips	0011
Pioneer	0018
Samsung	0010
Sony	0012
Thomson	0019
Toshiba	0020
Andre tv	0029

1. Tryk på og hold **tekst-tv knappen** til tv-boksen nede i **3 sekunder** til den røde LED-pære blinker 2 gange.
2. Indtast nu **den 4 cifrede kode**, der passer til dit tv inden for 10 sekunder. Ved succesfuld indtastning blinker den røde LED-pære 2 gange.



3. Tryk nu på **Tænd/sluk-knappen (Tv)** indtil dit Tv slukker. Fjern fingeren fra knappen så snart dit Tv slukker og tryk derefter på OK-knappen for at verificere opsætningen.
4. Så blinker LED-pæren **rødt 2 gange**.
5. Tryk nu på Tænd/sluk-knappen igen for at tænde dit Tv.
6. Nu vil tænd/sluk, lydstyrke og lydløs-funktionen blive styret af dit Tv.
7. Er der blevet indtastet en forkert kode, vil den røde LED-pære lyse i 2 sekunder. Bliver der ikke indtastet en ny kode, inden for 10 sekunder, skal man starte opsætningen forfra.



Nulstil fjernbetjeningen

Vil du nulstille fjernbetjeningen igen, skal du blot følge disse 2 trin:

1. Tryk på tekst tv-knappen og hold den nede i 3 sekunder til den røde LED-pære blinker 2 gange.
2. Indtast koden 1 0 0 0 - så blinker den røde LED-pære 2 gange og fjernbetjeningen er nulstillet.