

Har du trådløse problemer?

Gælder især for Apple produkter..

Går dit internet i stå - eller hakker det i det?

Der kan være flere årsager.

Apple før iOS 8.3 er berygtet for wifi-ustabilitet.

Overvej, om du kan opgradere til **Apple iOS 8.3**, der angiveligt iflg. Apple og mange andre løser et hav af wifi ustabilitets problemer.

Trådløs sikkerhedsmetode bør være WPA2-Personal.

Så det kan være, at du bare skal skifte fra "**WPA or WPA2-Personal**" til *kun* at være "**WPA2-Personal**".

Med router EPC 3925: Fordi din PC, MAC eller iPad kan vælge mellem WPA eller WPA2, så har den valgt den dårligste form, som er WPA. Dvs. den trådløse forbindelse er ustabil og falder af, bare man går få meter væk fra routeren.

Løsningen er i alle tilfælde at køre WPA2-Personal

Det skal indstilles på routeren, (eller vi kan gøre det for dig).

På dine egne enheder gælder følgende:

På en Mac eller et andet Apple-produkt vælger man

- "glem dette netværk", og så
- tilvælger man det igen.
- Man skal huske sikkerhedsnøglen (= serienummeret på routeren, S/N).

På en PC

- "Åbn Netværks- og Delingscenter",
- dernæst videre i menuen dér tv., som hedder "Administrer trådløse netværk",
- der vælger man så sit trådløse netværk (ANT-xxxxxx).
- man højreklikker,
- vælger Egenskaber,
- vælger så fanebladet Sikkerhed,
- noterer den trådløse netværksnøgle (sæt først flueben i "Vis tegn"),
- derpå i sikkerhedstype, hvor der står "WPA-Personal", vælger man i stedet "WPA2-Personal".
- Krypteringstype skal være AES,
- og sikkerhedsnøglen der nu er blanket væk, tastes ind igen. Denne er lig routerens ni-cifrede serienummer.

Derpå OK hele vejen bagud og så hopper PC'en på det trådløse net igen.

Se også: <http://www.forbes.com/sites/gordonkelly/2015/04/09/apple-ios-8-3-wifried/>

/ØrumNet